

Versiegeln mit Hart-Siegel Neu

Auf Basis pflanzlicher Rohstoffe Sehr gute Strapazierfähigkeit Warme Anfeuerung des Holzes

Vorbereitung: die zu versiegelnde Fläche muß trocken, sauber und frei von sonstigen Rückständen sein

Verarbeitungstemperatur zwischen 15 und 30 Grad

- Hart-Siegel Neu in ein sauberes Gefäß (z.B. Plastikeimer) kippen und gut aufrühren.
- Verlängerung (z.B. Besenstiel) auf den Rollengriff stecken und los geht's.
- Rolle in den Lack tauchen und den Lack locker auf dem Boden verteilen.

Nicht drücken sondern rollen . Kein Abstreifsieb benutzen.

Nach ca. 4-6 Stunden ist der Lack trocken und nachdem Sie sich von einer gleichmäßigen Trocknung überzeugt haben, kann der zweite Anstrich erfolgen.

Nach erneutem Trocknen muß der Boden einmal per Hand (bei großen Flächen mittels Poliermaschine und Schleifgitter) angeschliffen werden.

Hinweis:

Durch das Versiegeln richten sich Holzfasern auf, die per Hand abgeschliffen werden müssen. Ohne diesen Zwischenschliff wird die Versiegelung nicht glatt.

Fußboden wieder gründlich reinigen. (fegen und saugen, nicht feucht wischen)
Nun kann der 3. Anstrich erfolgen.

Nach einer Durchtrocknungszeit von ca. 24 Stunden ist der Boden belastbar.
Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise des Herstellers .

***Plehnert´s Hart-Siege Neu* feuert das Holz stark an. Das heißt, es werden die natürlichen Farben im Holz stark herausgeholt. Das Holz wird dunkler.**

(Dieser Effekt ist stark abhängig von der Holzart)

Es ist empfehlenswert vor dem Versiegeln eine Probe zu machen.

***Plehnert´s Hart-Siegel Neu* hat eine seidengänzende Oberfläche..**

Lack bei Zimmertemperatur verarbeiten. Hart-Siegel nicht unter 10 Grad lagern.